

1. Vor dem Einbau kontrollieren

- . Die Dichtigkeit aller Öldichtungen prüfen. Im Zweifelsfall erneuern.

2. Weitere Hinweise:

- . **Ölstopfen:** Füll-, Mess- und Ablassstopfen mit neuen Dichtringen versehen.
- . **Öl einfüllen:** Immer Angaben des Vertragshändlers zu Viskosität, Füllmengen und Füllverfahren einhalten.
- . **Kontrolle:** Nach der Probefahrt nochmals Ölstand und Dichtigkeit kontrollieren.
- . Montagevorschriften des Herstellers (Drehmomente usw.) einhalten.

3. Sonstiges:

- . Öldichtungen und eventuell mitgelieferte Anschläge sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- . Altes Schaltgetriebe an Maresia Parts zurückschicken (es sei denn, Sie haben eine andere Vereinbarung getroffen).
- . Erstattungsantrag für den Pfand des Schaltgetriebes per E-Mail anmelden (geben Sie dabei die Rechnungsnummer und Adresse an).
- . Bei Fragen können Sie sich an unsere Vertriebsabteilung wenden.

Obige Informationen dienen ausschließlich als Empfehlung für unsere Kunden. Aufgrund der Informationen können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Die Richtlinien des Herstellers haben immer Vorrang.