

INBOUWADVIES TURBO

Olie aansluitingen

Demonteer de olie aan – en afvoerleidingen van de turbo volledig en zorg ervoor dat deze zorgvuldig worden gereinigd. Monteer de leidingen aan de turbo, zorg ervoor dat er nooit **vloeibare pakkingen** worden gebruikt. **Vergeet niet de motorolie te vernieuwen!!!**

Luchtleidingen

Monteer altijd een nieuwe luchtfilter en reinig de luchtaanzuigbuis. Indien er een intercooler is gemonteerd, dienen eventuele olieresten verwijderd te worden. Ook de turbo drukleiding moet zorgvuldig gecontroleerd worden op eventuele metaalresten en daarna worden gereinigd.

Bevestiging op het spuitstuk

De spuitstukken kunnen nog metaalresten bevatten van de vorige turbo schade. Deze moeten worden verwijderd. Een spuitstuk met scheuren kan de nieuwe turbo beschadigen. Controleer dit zorgvuldig.

Carter ontluchting en motorconditie

In veel gevallen is de carter ontluchting van de motor aangesloten op de luchtaanvoerleiding van de turbo. Een verstopte carter ontluchting veroorzaakt olie – afvoer problemen voor de turbo. Een motor die in slechte conditie verkeert, veroorzaakt carterdampen die door de turbo in de motor worden geblazen. Dit veroorzaakt onvolledige verbranding en rookoverlast. Controleer ook de oliedruk van de motor.

Testen

Start de motor en laat deze enige minuten stationair draaien. **Overtuig uzelf van het feit dat er voldoende motorolie bij de turbo wordt aangevoerd.** Voer langzaam het toerental van de motor op en controleer alle verbindingen op eventuele lekkages. Bij een warme motor moeten alle boutverbindingen worden nagetrokken. Stel, indien noodzakelijk, de wastegate zorgvuldig af. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling.

De bovengenoemde informatie is uitsluitend als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben altijd voorrang.