

**Pour éviter des problèmes, nous attirons votre attention sur les points suivants :**

**1. Avant de commencer l'installation, vérifiez**

. L'étanchéité de toutes les bagues d'étanchéité. En cas de doute remplacer.

**2. D'autres points d'attention :**

. Raccords d'huile : Mettre des nouveaux anneaux d'étanchéité sur les bouchons de remplissage, de niveau et de purge.

. Remplissage d'huile : Toujours suivre la spécification du revendeur par rapport à la viscosité, la quantité de remplissage et la procédure de remplissage.

. Vérification : Après l'essai, vérifier à nouveau le niveau d'huile et vérifier l'étanchéité.

. Suivre les instructions de montage selon les réglages en usine (couple de serrage etc)

**3.Overig :**

. Les bagues d'étanchéité et les paliers de poussée éventuellement fournis ne sont pas couverts par la garantie.

. Retourner l'ancienne boîte de vitesses à Maresia Parts. (sauf accord contraire)

. Déclarer la demande de retour pour consigne de la boîte de vitesses (mentionner numéro de facture et adresse).

. Pour toute demande de renseignements, contactez notre service commercial.

Les informations ci-dessus ne sont que des conseils à nos clients. Ces informations sont non contractuelles et purement informatives. Les directives du fabricant prévalent toujours.