

1. Montage de la tête cylindrique :

- . Ne jamais placer la tête cylindrique sur la surface du joint de culasse, cela peut endommager la surface d'ajustement ou les soupapes.
- . Essayer de trouver la cause du dommage à la tête cylindrique et la corriger.
- . Vérifier la présence de dommages sur les parois des cylindres et les pistons, et éliminer les dépôts de calamine.
- . Nettoyer soigneusement toutes les pièces à transférer et vérifier la présence d'usure ou de dommages.
- . Vérifier la présence de dommages et de déformation sur la surface d'ajustement du joint de culasse du moteur.
- . Nettoyer la surface d'ajustement et les trous de boulon, noter la rugosité du bloc (aussi fine que possible).
- . Toujours utiliser de nouveaux boulons (si indiqué) de la bonne taille.
- . Assembler le joint de culasse de la bonne épaisseur et du type approprié avec le bon côté vers le haut.
- . Suivre les couples de serrage indiqués et l'ordre.
- . S'assurer que les repères de réglage de la distribution sont corrects et monter de nouvelles courroies de distribution et des enrouleurs / poulies.
- . Laisser reposer les poussoirs hydrauliques au moins une heure après le montage afin qu'ils se puissent se régler. De préférence, laisser reposer pendant une nuit.
- . Régler le jeu des soupapes pour les poussoirs fixes / cales de réglage avec une marge supplémentaire de 0,05 mm.
- . Après l'ajustement de la distribution, faire tourner les deux premiers tours du moteur à la main pour vérifier si les soupapes ne touchent pas le piston.
- . Toujours changer l'huile, le filtre à huile, le thermostat et le liquide de refroidissement selon les types prescrits par l'usine et l'indication de type.
- . Vérifier le fonctionnement et la présence de fuites dans le radiateur et la pompe à eau.
- . Pour une installation GPL, le moteur doit tourner les premiers 1 000 kilomètres à l'essence. Ensuite régler l'installation.
- . Vérifier le réglage du système d'allumage / d'injection / la pompe à carburant.
- . Faire un essai et tout vérifier de nouveau.

Pour toute demande de renseignements, contactez notre service commercial.

Les informations ci-dessus ne sont que des conseils à nos clients. Ces informations sont non contractuelles et purement informatives. Les directives du fabricant prévalent toujours.